

BT005

Bezdrátový přijímač
- S PRŮCHOZÍ ZÁSUVKOU
A BEZPOTENCIÁLNÍM KONTAKTEM -

- Dvou vodičové připojení pro kotel
- Podle požadované teploty spíná připojený spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433.92 MHz
- Vhodné vysílače (termostaty) pro ovládání jsou BT010, BT710 a další na www.elbock.cz

LED	FUNKCE
	správné připojení k el. síti
	sepnuté relé 1
	vysílání nebo příjem signálu
	prázdná paměť E-EPROM
	PORUCHA = (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT)
	BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu
	BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen
	SVÍTÍ SOUČASNĚ = režim mazání paměti



Funkce přepínače: AUT - spíná dle požadavku z termostatu (vysílače)
ZAP - trvale zapnuto
VYP - trvale vypnuto

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:
krátký stisk (cca 1 až 2s): režim UČENÍ KÓDU
dlouhý stisk (cca 5s): RESET (vymazání paměti)

Napájení 230 V AC/50 Hz

Průchozí zásuvka pro připojení dalšího spotřebiče

Výstup pro kotel max. 8 A (bezpotenciální spínací kontakt)

Přijímač instalujte (do vnitřních prostor) co nejdále od velkých kovových předmětů (min. 0.5m) a mimo silnoproudá vedení z důvodu ovlivnění příjmu signálu! Doporučujeme, aby instalaci prováděla osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!



Uvedení do provozu

1. Vypněte hlavní jistič.
2. Zapojte přijímač ke kotli podle schématu (u kotle využijte svorky určeny pro prostorový termostat 2 vodiče!).
3. Připojte přijímač k elektrické síti 230 V AC/50Hz.
4. Zapněte hlavní jistič a na přijímači se rozsvítí **zelená dioda** a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
5. Krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1.5 s (**žlutá a červená dioda střídavě blikají**).
6. Na termostatu (vysílači) proveďte aktivaci přijímače podle návodu k danému vysílači (BT010 nebo BT710).
7. Při správném naučení kódu současně **zablikají žlutá a červená dioda**.

Příklad zapojení:



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V AC/50 Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Příkon	< 1 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433.92 MHz
Čitlivost	< - 102 dBm
Dosah	300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max. 8 A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20
Trída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BT005 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač (včetně kopie potvrzeného dokladu o koupi) na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elbock.cz